



Estensioni e modificazioni della versione software 61

Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

Rielaborazione e aggiunta di dati costruttore

BMW

- | **Codice d'errore** (R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
- | **Parametri** (R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
- | **Attuatore** (R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
- | **Regolazione di base**
 - Inizializzare il cambio di velocità ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((R 18, R 18))
 - Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - Inizializzare la regolazione adattiva dell'assetto ((R 1250, R 1250 GS))
 - Adattare il controllo di trazione ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS))
 - Inizializzare la valvola a farfalla ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - Azzerare i valori di adattamento del sensore di battito ((R 18, R 18))
 - Inizializzare il sensore di livello veicolo della regolazione dinamica dell'assetto ((R 1250, R 1250 GS))
 - Resettare l'adattamento della miscela ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - Inizializzare la manopola dell'acceleratore ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR))
 - adattamento sensori sorveglianza pressione pneumatici (RDC) ((R 1250, R 1250 GS))
- | **Codifica**
 - Annullare il limite del regime di rodaggio ((S 1000, S 1000 XR))
 - Settare un limite del regime di rodaggio ((S 1000, S 1000 XR))
- | **Reset manutenzione** (R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18)



HGS Software-News



Diagnosi moto

BRP/Can Am

- | **Codice d'errore** (Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
- | **Parametri** (Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
- | **Attuatore** (Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Ducati

- | **Codice d'errore**
- | **Parametri** (Street Fighter, Street Fighter V4)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Harley-Davidson

- | **Codice d'errore** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Parametri** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Attuatore** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Regolazione di base** Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
- | **Codifica** Disattivare/attivare l'allarme antifurto ((V-Rod, 1250))
- | **Reset manutenzione**



HGS Software-News

Diagnosi moto



Honda

- | Codice d'errore
- | Parametri (CBR, CBR 1000 RR), (SH, SH 125i)
- | Attuatore
- | Regolazione di base
- | Codifica
- | Reset manutenzione

KTM

- | Codice d'errore
- | Parametri
- | Attuatore
- | Regolazione di base
- | Codifica
- | Reset manutenzione (790, 790 Duke)

Piaggio

- | Codice d'errore (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Parametri (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Attuatore (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Regolazione di base
- | Codifica
- | Reset manutenzione